

01 / 16

플랫폼



한 문장으로
말하면?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

02 / 16

IMS



IMS는
무슨 역할?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

03 / 16

EDGE




EDGE는
무엇을 보내나?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

04 / 16

API3



API3는
무엇을 하나?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

답 02

IMS 통합 관제

현장 이벤트를 지도 위에 표시.
알람이 오면 사진이 뜹니다.
처리 결과와 처리자를 남깁니다.
이벤트를 받는 소프트웨어.

지도 · 사진 · 기록이 한곳입니다.




2026 제품 카탈로그

답 01

한 문장

센서 · AI 영상 · BLE 태그를
하나의 지도에서 관제합니다.
중심은 IMS 입니다.
현장은 EDGE · API3 · RTLS.

알람 확인부터 조치 기록까지
한 화면에서 끝납니다.




2026 제품 카탈로그

답 04

API3 센서 연동

센서 접점(NC/NO)을 감시합니다.
규칙 · 스케줄로 자동 출력.
릴레이 · 경광등 · 음성 안내.
EDGE 탐지도 장치와 잇습니다.
IMS로는 알람 · 하트비트.

센서가 들어오면 등·소리가 납니다.



2026 제품 카탈로그

답 03

EDGE 영상 탐지

사람 · 차량을 AI로 탐지합니다.
지정한 구역 안만 판정합니다.
카메라 여러 대를 같이 봅니다.
IMS로 탐지와 사진을 보냅니다.

영상 속 사람·차량, 사진과 함께.



야간 차량 탐지 예시 · 카탈로그 2026

05 / 16

RTLS



RTLS는
무엇을 보나?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

06 / 16

구성



IMS 둘레에는
무엇이 붙나?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

07 / 16

관제




알람 다음
순서는?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

08 / 16

관제



지도 색은
무슨 뜻?


뒤집어 이 문장으로 답합니다

답 06

짹으로 연결

가운데가 IMS 입니다.
EDGE — 카메라
API3 — 센서
RTLS — BLE 태그

제품과 그 입력을 짹지어 말합니다.



2026 제품 카탈로그

답 05

RTLS 태그 모니터

BLE를 ITS가 직접 받습니다.
Minew BeaconPlus 태그.
MOKO BeaconX Pro 태그.
움직임 · 가속도 · 온도 · 배터리.
이상 · 방치 의심을 알립니다.

단독으로, 또는 IMS와 같이.




센서 모니터 예시 · 카탈로그 2026

답 08

지도 색

- 녹색 정상
- 빨강 알람
- 녹색 점 하트비트 (신호마다 깜빡)
- 보라 통신 끊김
- 노랑 센서 오류
- 하늘 카메라 램프

지도에 적힌 구역 이름은 예시입니다.




2026 제품 카탈로그

답 07

다섯 단계

- 1 감지 — 센서 · EDGE · API3
- 2 지도 — 구역 색이 바뀜
- 3 사진 — 연동 카메라
- 4 조치 — 결과 · 처리자 · 메모
- 5 리포트 — 일일 · 이력 · 오تام


다섯 단계를 순서대로 말합니다.



2026 제품 카탈로그

09 / 16

관제



끊김과 오류는 어떻게 다르나?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

10 / 16

관제



사진과 조치는 어떻게?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

11 / 16

운영



리포트와 권한은?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

12 / 16

운영



카메라를 바꿔야 하나?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

답 10

사진 · 조치

알람 순간 사진이 바로 뜹니다.
Cam View 로 크게 봅니다.
썸네일, 라이브로 바꿀 수 있습니다.
해제 때 결과 · 처리자 · 메모.

보고, 누가 어떻게 달았는지 남깁니다.



2026 제품 카탈로그

답 09

장애를 나누기

하트비트가 없으면 통신 끊김.
센서가 보낸 오류는 센서 오류.
통신 끊김은 보라, 센서 오류는 노랑.

통신이 죽은 것과 센서 고장을 나눕니다.




2026 제품 카탈로그

답 12

기존 장비

기존 CCTV · NVR 을 그대로 씁니다.
폐쇄망에서 돌아갑니다.
저사양 ITS 에서도 동작합니다.
접속은 웹 브라우저입니다.

설치 없이 브라우저로 봅니다.




2026 제품 카탈로그

답 11

리포트 · 권한

일일 리포트, 처리 이력, 오탐률.
역할은 관리 · 운영 · 보기.
접속 IP를 제한할 수 있습니다.
카메라 계정은 서버에만 있습니다.

계정은 브라우저에 두지 않습니다.



2026 제품 카탈로그

13 / 16

구성



현장에서
관제실까지?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

14 / 16

현장




어디에
쓰이나?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

15 / 16

도입



도입은
어떻게?

뒤집어 이 문장으로 답합니다

16 / 16

회사



숫자와
연락처는?


뒤집어 이 문장으로 답합니다

답 14

적용 분야

공장 · 발전소 — 울타리 감지 후
EDGE로 사람 확인, IMS 알람.
교정 · 국방 — 구역과 조치 이력.
공항 · 항만 · 물류 — 넓은 부지.
데이터센터 · 공공 — 출입과 통신.

위치는 지도 구역으로 바로 봅니다.




2026 제품 카탈로그

답 13

시스템 구성

영상 — 카메라 · NVR → EDGE
접점 — 울타리 · 레이더 · 라이다 → API3
위치 — BLE 태그 → RTLS
모임 — IMS 통합 관제
보기 — 관제실 PC, 웹 브라우저

규모에 따라 빠지는 칸이 있습니다.



2026 제품 카탈로그

답 16

실적 · 연락

200+ 국내외 프로젝트
기간 2019 - 2025
설치 센서 노드 9,000+
ITS(센서 터미널) 특허 출원
한국 · 베트남 · 캐나다
전화 031-8042-3028
sales@nport.co.kr

수치는 홈페이지 기준입니다.



nportglobal.com · 카탈로그 2026

답 15

도입 절차

- 1 상담 · 문의
- 2 무료 현장 진단
- 3 맞춤 설계 · 설치
- 4 연중무휴 기술 지원

현장 진단은 무료라고 말합니다.



2026 제품 카탈로그